



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 1FLC.6

- A** INSERIRE GUARNIZIONI CON ALETTA OBLIQUA VERSO L'INTERNO DEL BOX (A).
- B** INSERIRE MAGNETE VERTICALE (B) DOPO AVER INSERITO LA GUARNIZIONE ORIZZONTALE.
- 1 POSIZIONARE I PROFILI VERTICALI AD UN CM. DAL BORDO ESTERNO DEL PIATTO DOCCIA, (A PIOMBO) E SEGNARE I FORI.
 - 2 FORARE LE PARETI/MURI (PUNTA \varnothing mm.6).
 - 3 INSERIRE I TASSELLI, FISSARE I PROFILI (VITI 3,9X38)
 - 4 POSIZIONARE IL BOX (CHIUSO) E DALL'INTERNO FORARE (PUNTA \varnothing mm.3), E FISSARE (VITI 3,9X9,5 CON RELATIVE RONDELLE E TAPPI COPRIVITE).
 - 5 FORARE, (\varnothing mm.6) INSERIRE IL TASSELLO E FISSARE IL BRACCETTO AL MURO; BLOCCARE SUL VETRO.
- INSERIRE I TAPPI NEI PROFILI VERTICALI, SILICONARE LA CABINA (SOLO ESTERNAMENTE!)

- 1 SVITARE I PERNI DALLA MANIGLIA
- 2 POSIZIONARE LA STESSA SUL VETRO E RIAVVITARE, COME DA DISEGNO
- 3 INSERIRE L'ALTRA MANIGLIA (INTERNAMENTE) E BLOCCARE (VITI A BRUGOLA).

